

Installationsanvisning

NB Remote Control
(P119046 / E6309680)



NookBox

Smart Home Security

Installation av Nookbox Fjärrkontroll 4 knappar

- Packa upp enheten, öppna batterilocket på baksidan genom att skuta det åt sidan. Placera batteriet med minuspolen nedåt och den släta plussidan med text på uppåt. Stäng locket. Nu skall enheten vara igång!
- För att lägga till enheten. Starta din dators weblästare och surfa till www.mynookbox.com Logga in med huvudanvändarens användarnamn och lösen.
- Klicka på inställning i menyn till vänster och ange installatörskoden (def. 5555).
- Under "Enhet" Klicka på + Uppe till höger.
- Välj Övriga. Nu är din NookBox i inlärningsläge och 2 gröna lampor lyser på din NookBox.
- Sänd inlärningsignal från enheten. Detta görs genom att trycka på någon av knapparna, det piper till i NookBoxen när den mottagit inlärningsignalen.
- Acceptera i datorn genom att välja enheten, tryck sedan på Ok. Välj sedan område, enhetsplats och namn på enheten (förslagsvis har du med enhetsplatsen i namnet tex. (06 Fjärrkontroll Lisa) Tryck sedan Ok och sedan Ok igen.
- Kontrollera att allt fungerar.

Batteri

- Enheten använder ett CR2032 3V litiumbatteri och skall vara av premium kvalitet.
- När du byter batteri vänta minst 2 minuter innan du sätter i det nya från att du tog ur det gamla. (eller kortslut polerna där batteriet suttit innan du sätter i det nya batteriet)



NookBox

Smart Home Security

For more information visit:
www.getnookbox.com