

Installationsanvisning

NB PIR Detector
(P119982 / E6310405)



NookBox

Smart Home Security

Installation av Nookbox IR detektor med möjlighet för husdjursimunitet

- Packa upp och dra ur ”plastflerpen” på baksidan som spärrar inkopplingen av batteriet. Nu skall IR detektorn starta. Sätt fast väggfästet på detektorn för att trycka in sabotagekontakten.
- För att lägga till enheten. Starta din dators webblästare och surfa till www.mynookbox.com Logga in med huvudanvändarens användarnamn och lösen.
- Klicka på inställning i menyn till vänster och ange installatörskoden (def. 5555)
- Under ”Enhet” Klicka på + Uppe till höger.
- Välj Övriga. Nu är din NookBox i inlärningsläge och 2 gröna lampor lyser på din NookBox.
- Nu skall du sända inläringssignal från enheten. Detta görs genom att trycka på lysdioden på enhetens framsida. Det piper till i NookBoxen när den mottagit inläringssignalen.
- Acceptera i datorn genom att välja enheten och tryck på Ok. Välj sedan område, enhetsplats och namn för enheten (förslagsvis har du med enhetsplatsen i namnet tex. (02 Rörelse Vardagsrum) Tryck sedan Ok och sedan Ok igen.
- Kontrollera att allt funkar. Montera och testa av.
- För att göra val på detektorns funktioner, klicka på de tre prickarna till höger om enheten under menyn ”Inställning” – ”Enhet”.
- Önskas inställning av känslighet/ husdjursimunitet, så görs detta under ”remote configuration”.
- Övriga inställningar under ”Inställning”.
- Glöm ej att klicka på ”spara” efter varje ändring.

Batteri

- Enheten använder ett CR123 3V litiumbatteri och skall vara av premium kvalité.
- När du byter batteri vänta minst 2 minuter innan du sätter i det nya från att du tog ur det gamla. (ellet kortslut polerna där batteriet suttit innan du sätter i det nya batteriet.



NookBox

Smart Home Security

For more information visit:
www.getnookbox.com